

1. TIJD INSTELLEN




a. Vanuit beginscherm -> 1x drukken



b. In volgend scherm -> 1x draaien naar rechts



c. Symbool 'Parameters' komt links boven in beeld -> 1x drukken om te bevestigen



d. Draaien tot 'SET TIME' in beeld komt -> 1x drukken om te bevestigen



e. Draaien aan knop om naar juiste jaartal (jjjj) te gaan -> 1x drukken om te bevestigen



- f. Draaien aan knop om naar juiste maand (mm) te gaan -> 1x drukken om te bevestigen
- g. Draaien aan knop om naar juiste dag (dd) te gaan -> 1x drukken om te bevestigen



- h. Draaien aan knop om naar juiste uur (uu) te gaan -> 1x drukken om te bevestigen
- i. Draaien aan knop om naar juiste minuut (mm) te gaan -> 1x drukken om te bevestigen



- j. De instelling is nu gereed. U laat de thermostaat los. Na ongeveer 15 seconde bent u terug in het beginscherm.

2. INGESTELDE TEMPERATUUR BEKIJKEN



a. Vanuit beginscherm -> 1x draaien naar rechts



b. Ingestelde (theoretische) temperatuur is zichtbaar



c. Na een paar seconde springt het scherm weer terug naar het startscherm. Daar wordt de werkelijke ruimte temperatuur weergegeven

5. TEMPERATUUR INSTELLEN



a. Vanuit beginscherm ->



b. Draaien naar links is lagere temperatuur instellen



c. Draaien naar rechts is hogere temperatuur instellen

6. 'PANIEK'

Niet meer weten waar u in het menu gebleven bent?

Laat de knop los.

Na 15 à 20 seconde springt het scherm weer terug naar het startscherm